



TECHNICAL BULLETIN 008

28/12/2005

RENAULT 2.1D, DT, TD / INFORMATIE SYNCHRONE AANDRIJVING / SPANROL

VERKLARING:

Onze kits K015040 en K025040 zijn vervangen door K035040 en K045040. K015040XS bevat ook de nieuwe spanrol.

Op deze manier volgen we Renault OES: de oude spanrol (OE-ref. 7700722452, fig. 1) is niet langer beschikbaar en is vervangen door een nieuwe (OE-ref. 7700871169, fig. 2).

De nieuwe spanrol bestaat uit 2 delen (fig. 3) die op elkaar geplaatst moeten worden, zoals op fig. 2 te zien is.

Het nieuwe systeem is beter dan het oude, dat veerbelast was. Al te vaak kwam het voor dat de veer vast kwam te zitten en daardoor niet hard genoeg tegen de bus drukte.



BULLETIN

GATES-REFERENTIE:

5040, 5040XS en bijbehorende kits.

MERK:

JEEP
RENAULT

MODEL:

Cherokee, Comanche, 18, 20, 21, 25, 30, Espace, Fuego, Master, Safrane, Trafic.

MOTOR:

2.1D, 2.1DT, 2.1TD.

MOTORCODE:

852702, 852710, 852720, 852750, B210, J8S02, J8S240, J8S330, J8S610, J8S612, J8S620, J8S622, J8S704, J8S706, J8S708, J8S710, J8S711, J8S712, J8S714, JS8S736, J8S740, J8S742, J8S750, J8S758, J8S760, J8S772, J8S776, J8S782, J8S784, J8S786, J8S788, J8S814, J8S890.



FIG. 1

Fig. 1 =
OE-ref. 7700722452

Fig. 2 en fig. 3 =
OE-ref. 7700871169



FIG. 2



FIG. 3



TECHNICAL BULLETIN 008

28/12/2005

Omdat er visueel een groot verschil is tussen de oude en de nieuwe spanrol, weten sommige monteurs niet hoe het nieuwe onderdeel gemonteerd moet worden.

De correcte installatieprocedure:

1. Verwijder de oude spanrol.
2. Verwijder de oude bus en veer, deze zijn niet meer nodig.
3. Installeer de nieuwe spanrol, gebruikmakend van de oude bouten.
4. Druk de nieuwe spanrol tegen de nieuwe riem totdat deze correct gespannen is, (bv. gebruikmakend van een borgveertang indien origineel gereedschap niet beschikbaar is).
5. Blokkeer de spanrolbouten.
6. Draai de motor 2 omwentelingen met de klok mee.
7. Controleer de spanning met de Gates STT-1.
8. Is de spanning niet correct, pas deze aan, draai de motor 2 omwentelingen en controleer opnieuw.

VERKLARING:

Toepassingen voor beide kits zijn dezelfde: het verschil zit in de samenstelling.

K035040: riem 7700663544, spanrol 7700871169 komt overeen met OES-kit 7701468162

K045040: riem 7700663544, spanrol 7700871169, meelooprol 7700721690