



TECH TIP 005

E9/TT005
2014/12

T43133

HYUNDAI, KIA 1.5, 2.0 & 2.2 DIESEL

Kiristimen T43133 asennus tapahtuu tarkkojen ohjeiden mukaan, jotka on annettu alla. Kuormitussockan poistaminen liian aikaisin vaikuttaa kiristimen käyttöalueeseen merkittävästi ja aiheuttaa ennenaikaisen moottorivian.



KUVA 1

Asennusjärjestys I (kuva 2):

- 1 Asenna uusi kiristin ja kiristä sen pultti momenttiin 55–60 Nm.
- 2 Löysää kuusiokolopultti.
- 3 Pyöritä kiristintä vastapäivään käyttämällä valettua kuusiokantaa.



KUVA 2

Asennusjärjestys II (kuva 3):

- 4 Pyöritä moottoria 2 kierrosta. Kuusiokolopultin on nyt oltava hahlonsa yläreunassa.
- 5 Kiristä kuusiokolopultti momenttiin 10 Nm.
- 6 Irrota tappi.



KUVA 3