



TECH TIP 005

E11/TT005
12/2014

T43133

HYUNDAI, KIA 1.5, 2.0 & 2.2 DÍZEL

A T43133 feszítő beszerelési folyamata rendkívül különleges, leírása alább következik. Ha a csapszeget túl hamar eltávolítja, ez nagyban kihat a feszítő működési tartományára, korai tönkremenetelt, következésképpen a motor károsodását okozva.



1. ÁBRA

A beépítési folyamat I (2. ábra):

- 1 Szerelje fel az új feszítőt, és a szerelőcsavart húzza meg 55–60 Nm nyomatékkal.
- 2 Lazítsa meg a belső kulcsnyílású csavart.
- 3 Fordítsa el a feszítőt az óramutató járásával ellenkező irányban a préselt hatszögletű idommal.



2. ÁBRA

A beépítési folyamat II (3. ábra):

- 4 Fordítsa el a motort 2 fordulattal, ekkor a belső kulcsnyílású csavar a nyújtott lyuk felső részén helyezkedik el.
- 5 Húzza meg a belső kulcsnyílású csavart 10 Nm nyomatékkal.
- 6 Ekkor távolítsa el a csapszeget.



3. ÁBRA