

TECH TIP 008

E14/TT008 версия 1.0 2014/12

T43143

БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ GM И FIAT 1.6, 1.8

Существует небольшое различие между натяжителем Т43143 компании Gates и его эквивалентами ОЕ (55574864 компании Fiat и 5636131 или 55570290 компании GM). Несмотря на то что в Т43143 нет отверстий для блокировки натяжителя с помощью фиксирующего штифта, описанная ниже процедура позволяет легко установить ремень.



РИС. 1

- **1** Установите натяжитель на место: позиционное ушко (1 на рис. 2) расположено правильно.
- **2** Затяните монтажный болт на 25 Нм, удерживая натяжитель на месте с помощью 6-мм шестигранного ключа (2 на рис. 2).
- 3 Установите ремень поверх натяжного ролика, поворачивая натяжитель по часовой стрелке до упора с помощью того же шестигранного ключа.
- **4** Постепенно ослабляйте натяжитель в направлении ремня.



РИС. 2

Натяжитель ОЕ является предварительно нагруженным и поэтому нуждается в использовании фиксирующего штифта (видимого с задней стороны натяжителя). Пружину внутри натяжителя Gates нагружают, выполняя указанные выше шаги (показано голубой стрелкой на рис. 3)



РИС. 3