TECH TIP 008

E10/TT008
2014/12

T43143

GM & FIAT 1.6, 1.8 BENSIN

Gates remspännare T43143 och OE-motsvarigheterna (Fiat 55574864 och GM 5636131 eller 55570290) skiljer sig åt på en mindre punkt. Visserligen har T43143 inte några hål för att hålla fast remspännaren med en sprint, men nedanstående procedur gör reminstallationen enkel.



BILD 1

1 Sätt remspännaren på plats: bygeln (1 på bild 2) är rätt placerad.

2 Dra åt monteringsbulten till 25 Nm samtidigt som remspännaren hålls på plats med en 6 mm insexnyckel (nr 2 på bild 2).

3 Montera remmen över remspännarhjulet genom att använda samma insexnyckel för att vrida remspännaren medurs till stoppläget.

4 Släpp gradvis på remspännaren och låt den röra sig mot remmen.




BILD 2

OE-remspännaren är förspänd, och kräver därför en sprint (visas från remspännarens baksida). Genom att följa ovanstående instruktioner har fjädern inne i Gates-remspännaren förspänts (blå pil på bild 3).



BILD 3

The manufacturers reserve the right to amend details where necessary © Gates Corporation 2019